



УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СЕМЕЙСТВА ОС WINDOWS

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Универсальная программа измерений ПКВ/М7/У2/У3»

Содержание

Перечень принятых сокращений	3
1 Установка программы	4
1.1 Системные требования к ПК	4
1.2 Установка ПО	5

Перечень принятых сокращений

Сокращение	Расшифровка
ПО	Программное обеспечение
ПК	Персональный компьютер
Мб	Мегабайт памяти
Гб	Гигабайт памяти
ГГц	Гигагерц тактовой частоты
OC	Операционная система

1 Установка программы

1.1 Системные требования к ПК

Требования к ОС на ПК:

– Windows XP, Windows Vista 7 (только 32-битная версия), Windows 8/10/11;

Аппаратные требования к ПК:

– Процессор: x86 (Intel/AMD) - совместимый;

- Тактовая частота процессора: не менее 1800 МГц;

– Объем оперативной памяти: не менее 256 Мб (желательно 512 Мб);

– Объем ОЗУ: не менее 4 Гб;

– Объем свободного дискового пространства памяти на системном разделе жесткого диска: не менее 1 Гб;

– Наличие сетевого адаптера Ethernet.

1.2 Установка ПО

В настоящем руководстве по установке будет рассмотрена установка ПО на примере ОС Windows 10.

Теперь можно приступить к установке ПО Универсальная программа измерений ПКВ/М7/У2/У3В. Для этого необходимо поместить на жесткий диск ПК каталог установочного дистрибутива ПО, содержащий все необходимые для установки ПО файлы:

) > Universal DKV distrib		
> Stot Komilibiotep > OS (C	:) > Oniversal_PKV_distrib >		
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1210001-24	18.05.2023 14:19	Папка с файлами	
m5_lpt_drv	18.05.2023 14:19	Папка с файлами	
m7_usb_drv	18.05.2023 14:19	Папка с файлами	
AUTORUN.INF	10.11.2004 13:55	Сведения для уст	1 КБ
🙎 Logo.ico	14.12.2001 17:53	Значок	1 КБ
readme.txt	24.06.2013 11:13	Текстовый докум	2 КБ
😼 setup.exe	24.06.2013 11:10	Приложение	31 445 KB
W95ws2setup.exe	29.10.1998 2:38	Приложение	964 KE

Рисунок 1

В каталоге дистрибутива установки ПО выделить и запустить файл установки программы setup.exe:

→ Этот компьютер → OS (C:) →	Universal_PKV_distrib		
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1210001-24	18.05.2023 14:19	Папка с файлами	
m5_lpt_drv	18.05.2023 14:19	Папка с файлами	
m7_usb_drv	18.05.2023 14:19	Папка с файлами	
AUTORUN.INF	10.11.2004 13:55	Сведения для уст	1 КБ
🙎 Logo.ico	14.12.2001 17:53	Значок	1 КБ
readme.txt	24.06.2013 11:13	Текстовый докум	2 КБ
😼 setup.exe	24.06.2013 11:10	Приложение	31 445 KB
省 W95ws2setup.exe	29.10.1998 2:38	Приложение	964 KE

Рисунок 2

В появившейся форме выбора языка программы, следует выбрать язык и нажать «ОК»:

-	Выберите язык установки		
12	Выберите язык, который будет использован в процессе установки:		
	Russian		
	ОК Отмена		
Рисунок 3			

В появившемся окне приглашения к установке ПО следует выполнить рекомендацию и закрыть все прочие активные программы на ПК. Затем нажать «Далее»:

	Вас приветствует Мастер установки ПКВ/М5/М7/У2/У3 Программа установит ПКВ/М5/М7/У2/У3 (версия 24) на Ваш компьютер. Рекомендуется закрыть все прочие приложения перед тем, как продолжить. Нажмите «Далее», чтобы продолжить, или «Отмена», чтобы выйти из программы установки.
О программе <u>http://www</u>	.skbpribor.ru Далее > Отмена

Рисунок 4

В появившемся окне выбора каталога установки ПО рекомендуется оставить каталог установки предложенным по умолчанию, но, если есть необходимость изменить каталог установки, следует воспользоваться кнопкой «Обзор». Затем нажать «Далее»:

Выбор папки установки В какую папку Вы хотите установить ПКВ/М5/М7/У2/У3?
Программа установит ПКВ/М5/М7/У2/У3 в следующую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
C:\Program Files (x86)\PKV_ALL
Требуется как минимум 46,8 Мб свободного дискового пространства.
О программе <u>http://www.skbpribor.ru</u> < <u>Н</u> азад Далее> Отмена

Рисунок 5

В появившемся окне выбора названия папки программы в меню «Пуск» ПК рекомендуется оставить н

азвание папки предложенным по умолчанию, но, если есть необходимость изменить название, следует воспользоваться кнопкой «Обзор». Затем нажать «Далее»:

Выберите папку в меню «Пуск» Где программа установки должна создать ярлыки?		
Программа создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск».		
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если Вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».		
<u>D630p</u>		
☐ <u>Н</u> е создавать папку в меню «Пуск»		
О программе <u>http://www.skbpribor.ru</u> < <u>Н</u> азад Далее > Отмена		
Рисунок 6		

В появившемся окне выбора создания значка программы на Рабочем столе ПК рекомендуется создать значок программы установкой галочки «Создать значок на Рабочем столе». Затем нажать «Далее»:

Выберите дополнительные задачи		
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при установке ПКВ/М5/М7/У2/У3, после этого нажмите «Далее»:		
Дополнительно:		
✓ Создать ярлык на рабочем столе:		
О программе http://www.skbpribor.ru < Назад Далее > Отмена		
Рисунок 7		

В появившемся окне приглашения начать процесс установки ПО следует нажать «Установить»:

Всё готово к установке Программа установки готова начать установку ПКВ/М5/М7/У2/У3 на Ваш компьютер.	3
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если Вы хотите просмотреть или изменить опции установки.	
Папка установки: C:\Program Files (x86)\PKV_ALL	
Папка в меню «Пуск»: СКБ ЭП	
Дополнительные задачи: Дополнительно: Создать ярлык на рабочем столе	
V V	
О программе <u>http://www.skbpribor.ru</u> < <u>Н</u> азад <u>Установить</u> Отмена	
D 0	

Рисунок 8

Начнется процесс установки ПО, следует дождаться его завершения:



Рисунок 9

В появившемся окне приглашения начать процесс установки сервера баз данных ПО следует нажать «Далее» и дождаться завершения установки:



В появившемся окне завершения мастера установки ПО рекомендуется оставить настройку перезагрузки ПК, предложенной по умолчанию, то есть автоматически, сразу после установки ПО, и нажать «Завершить»:



Рисунок 11

ПО Универсальная программа измерений ПКВ/М7/У2/УЗВ установлено. В меню «Пуск» Рабочего стола системы появится пункт «ПКВ М5 М7 У2 УЗ» запуска программы:



Если при установке была выбрана опция создания значка программы на Рабочем столе, то он, соответственно, здесь появится:

